

### Programmazione:

Prima di utilizzare il "MIKO" nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:

1. Premere **e tenere premuto** il tasto 1 del "MIKO", **e contemporaneamente** premere 4 volte il tasto 2.
2. **Rilasciare entrambi i tasti.**  
A questo punto il LED del "MIKO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte oppure sovrapposto al "MIKO", quindi premere il tasto da copiare (sul radiocomando originale).  
Non appena il LED del "MIKO" cambia lampeggio (lampeggio più veloce), significa che il codice è stato appreso. \*  
Accertarsi che il LED lampeggi almeno 4 o 5 volte. \*\*
4. Premere il tasto del "MIKO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spenga.



- \* In alcuni casi è consigliabile posizionare il radiocomando da copiare schiena a schiena con il "MIKO" e, tenendo premuto il tasto da copiare, fare scorrere lentamente il radiocomando finché il led non cambi lampeggio. La migliore posizione di ricezione del codice e quindi la clonazione dipende infatti dalla posizione dell'antenna del radiocomando originale.
- \*\* se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.

Per programmare il secondo tasto del "MIKO", ripetere la stessa operazione dall'inizio (punto 1) e, arrivati al punto 4, selezionare il tasto libero del "MIKO"

**Nota:** la memoria del "MIKO" è completamente riscrivibile.



4790743 > 4790744 > 4790745 > 4790746 > 4790748 > 4790749

# istruzioni per la duplicazione