

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore. Riferirsi alla **garanzia servizio e qualità Velleman®** su www.velleman.eu.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

- Collegare il dispositivo solo ad una presa di rete con tensione di 230VAC / 50~60Hz.
- Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di pulirlo e togliere le batterie quando non viene utilizzato per lungo tempo.
- Non inserire mai corpi estranei nel dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se questo è danneggiato o presenta deformazioni.

3. Utilizzo

Installazione delle batterie

Aprire il coperchio del vano batterie svitando la relativa vite con un cacciavite a croce. Inserire 3 batterie a bottone LR44 rispettando la polarità. Richiudere il coperchio e premere con un oggetto appuntito il pulsante **MASTER CLEAR** per resettare il dispositivo.

Descrizione display

1. visualizzazione valore
2. visualizzazione funzione
3. visualizzazione fattore di potenza
4. visualizzazione orologio/giorno della settimana

Visualizzazione funzioni

Premere ripetutamente il pulsante **[FUNC]** per visualizzare in sequenza: orologio + tensione di linea (**VOLT ac**) → orologio + corrente assorbita + fattore di potenza (**AMP**) → orologio + potenza reale + fattore di potenza (**WATT**) → orologio + fattore di potenza + energia assorbita (**KWH**) → durata totale consumo energia + costo totale energia prelevata (**TOTAL PRICE**) → durata totale consumo energia con tariffa 1 + costo totale energia prelevata con tariffa 1

(**TOTAL PRICE 1**) → durata totale consumo energia con tariffa 2 + costo totale energia prelevata con tariffa 2 (**TOTAL PRICE 2**). Tenere premuto il pulsante **[FUNC]** per azzerare il valore memorizzato.

Impostazione dell'orologio

Premere più volte il pulsante **[FUNC]** fino a visualizzare l'orologio. Premere **SET** per entrare in modalità programmazione. Selezionare il giorno della settimana desiderato premendo il tasto **UP**; per confermare e passare all'impostazione successiva premere **SET**. Utilizzare il tasto **UP** per modificare il valore della cifra lampeggiante. Terminata l'impostazione dell'orologio inserire in una presa di corrente il dispositivo e collegare ad esso l'apparecchio elettrico.

Impostazione funzioni

Tariffa 1/2

Premere più volte il pulsante **[FUNC]** fino a visualizzare **VOLT ac**.

Tenere premuto il tasto **[FUNC]** finché non appare l'icona

COST/KWH. Premere **SET** (in alto a destra compare l'icona **SET**)

per impostare la tariffa 1 e il relativo periodo di validità;

modificare il valore della cifra lampeggiante con il tasto **UP**

quindi premere il tasto **SET** per confermare e passare alla cifra

successiva. Terminata l'impostazione della tariffa 1 (l'icona **SET**

scompare), premere il tasto **[FUNC]** e di seguito il tasto **SET** per

impostare la tariffa 2 (in alto a destra ricompare l'icona **SET**).

Modificare il valore della cifra lampeggiante con il tasto **UP** quindi

premere il tasto **SET** per confermare e passare alla cifra

successiva.

Il dispositivo torna automaticamente al normale funzionamento

dopo un breve periodo di inattività; per uscire manualmente dal

menu tenere premuto a lungo il tasto **[FUNC]**.

4. Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	230VAC / 50Hz
Carico massimo	16A, 3600W
Gamma misurazione corrente	0,01 ÷ 16A
Alimentazione dispositivo	3 batterie a bottone 1,5V LR44 (cod. V13GA o V13GAC , incluse)

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.perel.eu. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.