



Family tele**SOS**

Telefono con telecomando SOS

- **SOS:** premendo il tasto SOS sul telefono o sul telecomando, Family teleSOS:
 - a) attiva un allarme locale per chiedere aiuto immediato
 - b) chiama in vivavoce, in modo sequenziale, i numeri impostati (fino a 30) e riproduce un messaggio di emergenza preregistrato
- 2 tasti personalizzabili M1, M2: è sufficiente premere il tasto per chiamare il numero associato
- Tasti parlanti durante la composizione del numero
- Annuncio vocale del numero o nome del chiamante
- Risposta alla chiamata in vivavoce e riaggancio della linea da telecomando
- Tasti grandi
- Ampio display LCD retroilluminato
- Volume in ascolto regolabile (Alto - Basso) sulla cornetta
- Suoneria Amplificata regolabile (3 livelli)
- Menù multilingua con annuncio vocale
- Ampio Indicatore luminoso di chiamata in arrivo
- Vivavoce con volume regolabile
- Rubrica fino a 30 voci
- Identificativo del chiamante (CID) con lista fino a 64 numeri
- Visualizzazione data e ora
- Visualizzazione durata della chiamata
- Tasto RP per la ripetizione dell'ultimo numero selezionato
- Tasto MUTE per lo spegnimento temporaneo del microfono
- Fissaggio a parete
- Colori disponibili: Silver