



## WIFISM10CWT

### Rilevatore di movimento intelligente

#### Descrizione

1. Pulsante di reset
2. Indicatore di stato
3. Porta USB (Micro USB)

#### Uso

1. Scaricare e installare l'app "Nedis SmartLife" da Apple App Store o Google Play Store sul dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "Nedis SmartLife".
3. Creare un nuovo account o accedere all'account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare "Other products" dall'elenco dei prodotti.
6. Eseguire una di queste operazioni:
  - (a) Utilizzare il cavo USB per connettere l'adattatore di alimentazione al dispositivo. Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione alla presa a parete.
  - (b) Aprire il vano batterie ruotando in senso antiorario la parte posteriore del rilevatore di movimento intelligente. Inserire le batterie (2x CR123A, non include) nel vano batterie. Chiudere il vano batterie.
7. Se l'indicatore di stato non lampeggia: Tenere premuto il pulsante di reset per 6 secondi. Se l'indicatore di stato lampeggia: Confermare nell'app.
8. Confermare rete e password Wi-Fi.
9. Immettere il nome del dispositivo.  
Nota: Il nome del dispositivo sarà usato anche da Amazon Alexa e Google Home.
10. Montare la staffa nella posizione richiesta.
11. Collocare il rilevatore di movimento intelligente nella staffa di montaggio.
12. Se necessario regolarne l'angolazione.

#### Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

#### Pulizia e manutenzione

##### Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

#### Assistenza

Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support)