

Please note!

- ❗ Good and stable light conditions are necessary for optimal performance. The chime is activated by change in light level. It cannot function in darkness or low light. Flashing light will trigger the chime.
- ❗ The sensor should not be directed to a moving object. Otherwise the chime may be triggered.

Operating instructions

1. Remove the lid of battery compartment and insert 2 AA batteries (observe polarity).
2. Close the battery compartment.
3. Move the switch to position **I**.
4. Select the melody by repeated pressing of the button.
5. Place the chime in the required place or hang it on the wall.
6. To switch off the chime, move the switch to position **O**.

To prolong battery life, switch the unit off when the function is not required.

Troubleshooting

The device does not work.	Are the batteries tilted the right way around? Check the condition of the batteries. Is the location too dark?
The device only works partially.	Is the location too dark? Change the position.
Unit chimes without movement	Check the condition of the batteries. Change the position. (Avoid changes of light)



ATTIVATORE DI PASSAGGIO

DM05



ISTRUZIONI PER L'USO

Questo manuale contiene informazioni importanti per la messa in azione e il maneggio. Conservare il foglio di istruzioni per consultazione. Leggere le istruzioni prima di attivare l'apparecchio. Verificare l'apparecchio e in caso di danneggiamento non attivare!

Indicazione di sicurezza



Solamente uso interno in luoghi asciutti. Evitare pioggia e acqua.



Batterie che perdono possono causare danni alla pelle, in questo caso usare dei guanti di sicurezza adatti.



Se non si fa uso più a lungo togliere le batterie.



Non lasciate incustoditi i bambini piccoli con il materiale d'imballaggio, di pile e con l'apparecchio!

Introduzione

Annuncia visitatori e clienti

Il sensore di luce incorporato reagisce al cambiamento di quantità della luce in un raggio d'azione ben stretto (l'effetto della barriera fotoelettrica). Passando la barriera fotoelettrica la segnalazione acustica inizia a suonare.

Usate l'unità per sorvegliare corridoi e ingressi. L'unità provvede che i visitatori non entrano all'improvviso.

Applicabile ovunque - Impiantazione facilissima

Subito impiegabile in casa, in bottega, in ufficio o in camera d'albergo.

Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1)

1. Sensore di luce
2. L'altoparlante
3. Interruttore ON (**I**) /OFF (**O**)
4. Selezione melodia
5. Buco d'applicazione
6. Comparto pile
7. Coperchio del comparto pile

Dati tecnici

Tensione elettrica:	3 V DC
Consumo di energia:	100 mA
Pile:	2 x AA 1,5 Volt (alcaline)
Sensore:	Fotocellula
Portata:	2 – 6 m circostanze luminose normale (interno)
Campo di applicazione:	Solamente uso interno in luoghi asciutti, proteggere dal bagnato e dal gelo
Temperatura di funzionamento:	da 0° C fino a +45° C

Luogo di disposizione

Mettere l'apparecchio in modo che i movimenti aspettati si effettuano attraverso al sensore e ad un'altezza di disposizione che i visitatori possono passare la barriera fotoelettrica.

Consiglio!

-  Circostanze luminose buone e stabile sono presupposti per ottenere una funzionalità ottima. L'unità reagisce al cambiamento delle circostanze luminose per cui non funzionerà al buio e all'imbrunire.
-  L'unità si attiva a lampeggiamento.
-  Per evitare un'attivazione indesiderata non puntate il sensore in direzione di un oggetto mobile.

L'uso

1. Aprite il comparto di pile e inserite 2 minicellule (AA) correttamente.
2. Richiudete il comparto di pile.
3. Girate l'interruttore su **I**.
4. Scegliete la melodia desiderata girando l'interruttore.
5. Mettete l'unità al posto preferito oppure appendete p. e. con un chiodo adatto nel buco d'applicazione al muro.
6. Per spegnere l'unità girate l'interruttore su **O**.

Per aumentare la durata delle pile, girare su **O** quando l'apparecchio non serve.

Rimediare inconvenienti tecnici

Non funziona	Controllare che le batterie sono state inserite correttamente e che abbiano contatto Controllare le pile Aumentare la luce
Funziona in parte	Aumentare la luce Cambiare la posizione
attivazione indesiderata	Controllare le pile Cambiare la posizione (Cambiamento di luce, p.e. evitare fonti di luce che riflettono, lampeggiano o fonti di luce diretti)

La Garanzia

Molti problemi sono dovuti alla diminuzione dell'efficienza delle pile. In caso di problemi provare a sostituire le pile! La garanzia per questo prodotto è valida 2 anni a partire dalla data d'acquisto (prova d'acquisto) secondo le condizioni seguenti. Questo periodo di garanzia è valido solamente per condizioni d'alloggio normale in case private. La garanzia protegge contro i difetti del materiale o per causa del processo di produzione. La garanzia è limitata alla sostituzione o la riparazione degli apparecchi difettosi. In ogni caso la garanzia è limitata al prezzo dell'apparecchio in commercio. Concediamo la garanzia solamente se vengono seguite l'istruzione per l'uso e per la pulizia. In caso d'uso non regolare, manipolazione errata, effetti esteriori, acqua o in generale i condizioni ambientali anomali cade la validità della garanzia. Danni che risultano dalla tensione di rete disadatta, non sono coperti da questa garanzia. In caso di tentativo non autorizzato di riparazione personale o alla sostituzione di pezzi con ricambi inadatti cade la validità della garanzia. Per quando la legge non esige la necessità di garanzia assoluta, saranno escluse, in particolare, esigenze tale, diritti di risarcimento, danni dell'apparecchio o danni personali e materiali.