

Manuale_Minicamera_SQ11

Elenco Modalità di registrazione:

1. **Registrazione video in HD 1280×720:** Per registrare registrare video in HD basta accendere la camera attraverso il tasto Power e vedrete che il **LED sarà di colore Blu**, tale colore indica la modalità HD attiva, se volete avviare la registrazione dovete preme nuovamente con un tocco rapido il tasto “power” e vedrete che il led si spegnerà finché non premete nuovamente il tasto power per stoppare la registrazione, il led dunque tornerà ad accendersi.
2. **Registrazione video in FULL HD 1920×1080:** Per registrare registrare video in FULL HD basta accendere la camera attraverso il tasto Power e vedrete che il LED sarà di colore Blu, (tale colore indica la modalità HD attiva) dunque per cambiare la modalità premete il tasto “M” accanto al tasto power e vedrete che oltre al **led blu si accenderà anche uno rosso** , l’accensione simultanea dei due led indica se potete avviare la registrazione premendo nuovamente sempre il tasto “power” , anche in questo caso i led si spegneranno finché non premete nuovamente il tasto power per interrompere la registrazione, i led dunque torneranno ad accendersi.
3. **Modalità Scatto:** Anche qui dovete premere ancora una volta il tasto “M” finché non accende il **LED rosso** e scattate premendo rapidamente il tasto power.
4. **Modalità Motion Detecting:** Questa modalità serve per attivare la registrazione automaticamente appena un oggetto in movimento passa nel raggio visivo della camera; per far ciò basta metterla in modalità **HD o Full HD** e premere per 3-5 secondi il tasto **M** finché la luce rossa e blu non lampeggia per qualche secondo e dopo si spegne. Appena passa un oggetto i led lampeggeranno nuovamente per qualche secondo e dopo si spegneranno
5. **Modalità infrarossi:** Per abilitare la modalità infrarossi vi basterà accendere la vostra camera e mentre è in stand-by (ovvero mentre non state registrando) premete per 2 secondi il tasto on-off e rilasciatelo, al suo rilascio lampeggerà un led rosso per due volte, tale segnale indica l’ avvenuta attivazione della modalità infrarossi.
6. **N.B: La video camera registra ad intervalli creando di continuo video con una durata massima di 5 minuti.**

Come cambiare Data e ora presenti nella SQ11 Mini DV Camera?

Per regolare la data mostrata in sovra impressione nei video o foto dovete collegare la **SQ11** munita di scheda sd al computer e aspettare che venga riconosciuta come memoria di massa, entrate nella cartella principale della camera ed al suo interno un file denominato **TIMEREST.txt**.

Una volta trovato il file **TIMEREST.txt** apritelo e modificalo con un semplice blocco note o WordPad dove al suo interno troveremo n.14 numeri che per semplificare li abbiamo denominati in **AAAAMMGGTTTTTT** sapendo che **AAAA=anno MM=mese GG=giorno TTTTTT=tempo (partendo da sinistra dovete mettere ore,minuti e secondi)**

- **Esempio 1=** 20190119100200 Y

Per nascondere la data e l’ora ci basterà modificare la “Y” con “N” dove il risultato sarà il seguente:

- **Esempio 2=** 20190119100200 N