

5. Cavo di alimentazione DC/USB (6VDC, positivo centrale ). La spina DC del cavo fornito in dotazione deve essere inserita nella presa "DC 6V" situata a fianco della rotella "regolazione volume" mentre il connettore USB alla presa USB di un PC o di un adattatore di rete compatibile.
6. Vano batterie (inserire 4 batterie da 1,5V AAA – non incluse). Nota: nel modello PCSP802N il vano si trova nella parte posteriore del dispositivo.
7. Asola per cavo
8. Base

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.