

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

