

Istruzioni generali di montaggio

Le guaine termorestringenti Raychem sono fornite in forma espansa. Quando sono riscaldate ad una temperatura superiore ai 125°C esse si restringono tendendo alle dimensioni originali e vanno così a aderire alla superficie dell'oggetto da ricoprire. Usare preferibilmente, una torcia a butano o a propano. Regolare la fiamma in modo tale da ottenere una fiamma blu con la punta gialla. Tenere la fiamma orientata nella direzione di lavoro in modo da preriscaldare il materiale. Mantenere la torcia in continuo movimento al fine di evitare di bruciare la superficie della guaina. Pulire e sgrassare le superfici che verranno a contatto con la guaina. In caso di installazione di più guaine una su l'altra procedere all'installazione della seconda quando la prima è ancora calda. Se la guaina installata si è raffreddata scaldarne di nuovo la superficie.

Guaine a basso spessore (fino a 1mm): utilizzare una pistola ad aria calda e seguire le istruzioni.

Produzioni industriali per guaine senza adesivo:

Si suggerisce di utilizzare forni ad aria calda forzata.

1. **Installazione verticale:** Posizionare il tubo. Iniziare a termorestringere partendo dal basso verso l'alto.
2. **Installazione orizzontale:** Posizionare il tubo. Iniziare a termorestringere dal centro e procedere verso le estremità.
3. La guaina correttamente installata è priva di grinze ed assume la forma dell'oggetto ricoperto. Nel caso di guaine con adesivo, questo, deve fuoriuscire alle estremità.

Nota: Permettere il raffreddamento prima di applicare sforzi meccanici.

Raychem
from TE Connectivity

Installation Instruction
EPP-0001-INT-1/12
Tubing for Power Cables

