MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL SUPPORTO A PARETE PER TV LCD/PLASMA

ART. 12/23000 Colore argento ART. 12/23002 Colore nero

1. Caratteristiche tecniche:

Carico massimo: 25 kg.
Dimensioni del televisore a schermo piatto: 15”÷30”
Angolo d’inclinazione: sinistra/destra ±20°; su/giù: ±15°
Peso (senza accessori): 1.1 kg.
Distanza dalla parete: 65 mm

2. Elenco dei pezzi in dotazione:

Si prega di verificare la presenza di tutti i pezzi nella confezione, confrontandoli con l’elenco sottostante.
Assicurarsi che tutti i pezzi siano nella confezione.
Non usare mai pezzi difettosi.
Non sostituire mai i pezzi con altri aventi caratteristiche diverse.
Nota: Un’errata installazione potrebbe causare danni alle persone!

N.	Descrizione	Nota	Q.tà
A	Vite autofilettante	Pezzo standard	4
B	Tassello di plastica	Pezzo standard	4
C	Rondella piatta Ø 4	Pezzo standard	4
D	Rondella piatta Ø 5	Pezzo standard	4
E	Rondella piatta Ø 6	Pezzo standard	4
F	Vite M4*8	Pezzo standard	4
G	Vite M4*12	Pezzo standard	4
H	Vite M5*8	Pezzo standard	4
I	Vite M5*12	Pezzo standard	4
J	Vite M6*8	Pezzo standard	4
K	Vite M6*12	Pezzo standard	4
L	Chiave esag. S=5	Pezzo standard	1
M	Chiave S=13	Pezzo standard	1



3. Installazione e istruzioni operative

Nota: Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima dell’installazione!

Fase 1:
Usate la piastra di fissaggio a muro come dima per trapanare sulla parete verticale 4 fori dal Ø di 10 mm profondi 50 mm.
Inserite un tassello di plastica per cemento in ciascuno dei 4 fori.



Fase 2:
Mettete la piastra di fissaggio sulla parete, avvitate le 4 viti autofilettanti esagonali nei tasselli di plastica per fissare la piastra sulla parete insieme al supporto di fissaggio a muro per TV a schermo piatto.



Fase 3:
Montate il TV a schermo piatto sul supporto di fissaggio a muro con delle viti adatte, scelte dal sacchetto di componenti.
Infine aggiustate l’angolo d’inclinazione del TV per avere la migliore posizione di visione.



4. Note

(1) Scegliete un punto adatto dove istallare la piastra di fissaggio a muro. Accertatevi che la parete sostenga pesi dai 100 kg in su.
(2) Gli utenti devono controllare e sottoporre frequentemente il prodotto a manutenzione, in base allo stato di utilizzo, in modo da assicurare che il televisore a schermo piatto funzioni in modo normale, sicuro e non rischioso.
Si prega di pulire frequentemente le parti di giunzione con un panno asciutto.
Non utilizzare in luoghi esposti alla pioggia o in un ambiente umido.
Si prega di controllare ogni due mesi che tutte le viti siano ben fissate.

MADE IN CHINA