

WL8 - WL12

Lampada LED da Parete



Libretto per l'installatore



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

AVVERTENZE



Questa pubblicazione riporta importanti prescrizioni di sicurezza a cui è indispensabile attenersi prima d'installare le apparecchiature elettriche o di eseguire qualunque operazione di manutenzione ordinaria. Non è consentita la sostituzione del corpo illuminante a LED all'interno della lampada.

Leggete attentamente le prescrizioni di sicurezza riportate di seguito, valgono per tutti i modelli di lampada a LED.

Gli apparecchi elettrici devono essere installati, messi in funzione e riparati solo da personale specializzato. AlcaPower Distribuzione non si assume nessuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso di questo prodotto.



Non installare ne mettere in funzione questo prodotto se una o più parti appaiono danneggiate. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta rischi di gravi infortuni o la morte, oppure danni al prodotto e ad altri beni.

RISCHI DI FOLGORAZIONE, ARCO ELETTRICO, USTIONI O ESPLOSIONI

Attenzione: il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può comportare lesioni gravi anche letali.

L'installazione della plafoniera deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato che abbia preso conoscenza di tutte le relative istruzioni.

- Non lavorare **mai** da soli.
- Prima di intervenire sulla lampada scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica.
- Per verificare l'effettiva interruzione dell'alimentazione utilizzare sempre un adeguato dispositivo di rilevamento della tensione.
- Prima di procedere con ispezioni visuali, prove o interventi di manutenzione sulla lampada, scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica.
- Non tentare di smontare o modificare questo prodotto. Ogni uso diverso da quello specifico del prodotto può comportare rischi di shock elettrico, cortocircuito e/o incendio.
- Il buon funzionamento della lampada dipende dalla correttezza delle operazioni di manipolazione, installazione e utilizzo.
- La manipolazione di questo prodotto richiede una serie di competenze sulla protezione delle reti elettriche. Solo le persone in possesso delle competenze necessarie sono autorizzate a configurare e a regolare questo prodotto.
- Prima di procedere a una qualsiasi prova, controllate attentamente ogni aspetto della vostra installazione, primariamente i dati di targa della lampada.
- Il mancato rispetto di queste avvertenze può comportare lesioni alle persone, oltre che danni alle apparecchiature elettriche e ad altri beni.

Controllo della compatibilità della tensione di rete.

Verificare che la tensione di rete dell'impianto sia compatibile con la tensione e la corrente necessarie per il funzionamento del prodotto. Verificare innanzitutto i dati di targa della lampada.











RAEE

SMALTIMENTO

Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nelle pagine web:


INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA




1. Scollegare l'impianto dalla rete elettrica.
2. Svitare il coperchio posto sul corpo della lampada.
3. Scegliere la posizione dove installare la lampada e segnare la posizione dei due fori presenti sul coperchio.
4. Forare la parete in corrispondenza dei segni fatti al passo precedente. Inserire i tasselli in dotazione nei fori appena fatti sulla parete.
5. Far passare il cavo di alimentazione dell'impianto attraverso il passacavo posto sul coperchio. Collegare il cavo alla lampada: il filo **marrone (fase)** va collegato al morsetto contrassegnato con la lettera **L**; il filo **blu (neutro)** va collegato al morsetto contrassegnato con la lettera **N**, e il filo **giallo e verde (terra)** va collegato al morsetto contrassegnato con il **simbolo della terra**. In fine, fissare il coperchio alla parete tramite le viti in dotazione.
6. Avvitare la lampada al coperchio.
7. La lampada è ora installata e pronta a funzionare.
8. Ridare tensione all'impianto. La lampada si accende.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	930115 (WL8)	930116 (WL12)
Ingresso	220-240V AC 50/60Hz 74mA	220-240V AC 50/60Hz 105mA
Potenza	8W	12W
Flusso luminoso	240lm	480lm
Temperatura di colore	4000K	
Vita utile	25000 ore	
Angolo di apertura	70°	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxHxW)	115x90x29mm	175x90x29mm
Peso	410g	573g



Contenuto della scatola:
1x lampada LED;
2x tassello;
2x vite;
2x rondella;
1x manuale.



AVVERTIMENTI	
L'energia elettrica è fonte di pericoli Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.	Persone inesperte, inconsapevoli e minori Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.
Uso non conforme prevedibile o imprevedibile Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.	Esclusione della responsabilità AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a: • Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
Ingiurie o lesioni gravi! Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.	Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo! Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.
Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni! • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza.	Fate attenzione all'ambiente in cui state operando! Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.
Interruzione e/o avvio intempestivi! Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvisi intempestivi e imprevisti delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.	Anomalie nelle funzioni operative! In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.
Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.	