

# HOME CHARGER 130Q

## MANUAL



1001-0099

## IT - PREMESSA

Gentile Cliente,

grazie mille per aver scelto un caricabatteria USB QC3.0 ANSMANN.

Le istruzioni per l'uso vi aiutano a sfruttare al meglio le funzioni del vostro nuovo caricabatteria USB QC3.0. Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo prodotto.

Il vostro team ANSMANN

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Prima della messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare le avvertenze di sicurezza.
- Il prodotto, se subisce colpi, urti o cade a terra anche ad altezze basse, si può danneggiare. Maneggiare il prodotto con cautela!
- Se l'alloggiamento, i connettori o i cavi sono danneggiati, non mettere l'apparecchio in funzione, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato!
- L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente all'interno di ambienti chiusi e asciutti!
- Per escludere il rischio di incendio o scossa elettrica, proteggere l'apparecchio da umidità e pioggia!
- Eseguire i lavori di pulizia e manutenzione esclusivamente con la spina scollegata!
- Non aprire l'apparecchio!
- Tenere lontano dalla portata dei bambini! I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino l'apparecchio come un giocattolo!
- Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato direttamente da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali e psichiche limitate e che non posseggano alcuna esperienza e conoscenza sul relativo utilizzo. Queste persone devono essere prima istruite da un addetto alla loro sicurezza o sorvegliate durante l'uso dell'apparecchio!
- L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può provocare danni all'apparecchio o lesioni fisiche alle persone!
- Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il vostro rivenditore locale o il nostro centro di assistenza tecnica.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato permanentemente insieme a un adattatore da viaggio.

## MESSA IN FUNZIONE

### RICARICA DEI DISPOSITIVI

Per ricaricare un dispositivo, come ad es. uno smartphone, utilizzare un cavo USB QC3.0 adatto o il cavo di ricarica originale del dispositivo. Il caricabatteria USB QC3.0 è equipaggiato con un'uscita USB-A. Utilizzare un cavo adeguato. Inserire il connettore USB del cavo nel caricabatteria USB QC3.0 e l'altra estremità nel dispositivo. Il processo di ricarica si avvia automaticamente.

Il caricabatteria USB QC3.0 è dotato di USB e di un protocollo Qualcomm Quick Charge (QC3.0). Per poter impiegare questa tecnologia verificare che il proprio terminale sia compatibile con essa.

La ricarica contemporanea di più terminali è possibile limitatamente. Ciò dipende dalla corrente di carica totale occorrente e dalla tensione di carica.

Il caricabatteria USB QC3.0 si spegne automaticamente una volta completata con successo la ricarica. Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo dal caricabatteria USB QC3.0.

Il caricabatteria USB QC3.0 può leggermente riscaldarsi a seconda della potenza di uscita richiesta.

### FUNZIONAMENTO

#### AVVERTENZA - TENSIONE DI RETE 110-240V

Il caricabatteria USB QC3.0 è compatibile con una tensione di rete di 100-240V, quindi si può impiegare in tutto il mondo. Si osservi che a tale scopo può rendersi necessario l'uso di un adattatore specifico per il paese di utilizzo.

#### AVVERTENZA

- Riconoscimento automatico: non è necessario effettuare alcuna impostazione o modifica manuale, è importante soltanto utilizzare i componenti giusti (il cavo e il terminale devono essere compatibili con QC3.0).
- Data l'enorme quantità di terminali QC3.0 di vario tipo e delle relative versioni software/firmware, può accadere che la funzione non venga riconosciuta o non venga supportata totalmente ed efficacemente.
- I terminali, i cui caricabatteria originali richiedono una potenza di uscita nominale superiore a 18W, con questo caricabatteria si ricaricano più lentamente.

## AVVERTENZA

- È importante che tutti i terminali da ricaricare tramite USB QC3.0 siano compatibili con il protocollo QC3.0.
- Assicurarsi che il terminale (smartphone, tablet, notebook, console o altri dispositivi) sia adatto a una delle tensioni di uscita disponibili da 5V/9V/12V.

## PULIZIA

Prima di pulire l'apparecchio e in caso di inutilizzo prolungato, scollegarlo dalla rete elettrica.

Pulire il caricabatteria soltanto con un panno morbido e asciutto.

## DADOS TÉCNICOS

1. Ingresso:	AC110-240V   50-60Hz   max. 800mA		
2. Uscita:	USB (QC3.0):	5V/3A	
		9V/2A	
		12V/1.5A	
3. Potenza max. in uscita:	18W (QC3.0)		
4. Temperatura esterna max.:	-10°C...35°C		

## NOTA AMBIENTALE

L'apparecchio non va assolutamente smaltito gettandolo insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnarlo invece a un centro di smaltimento autorizzato o all'ente di smaltimento comunale. Rispettare le disposizioni attualmente in vigore. In caso di dubbi, mettersi in contatto con il proprio ente di smaltimento. Smaltire tutti i materiali d'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

## ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso possono essere modificate senza preavviso. ANSMANN non si assume nessuna responsabilità per danni diretti, indiretti, casuali o di qualsiasi altro genere, riconducibili a un utilizzo scorretto dell'apparecchio o alla mancata osservanza delle informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.

## INFORMAZIONI SULLA GARANZI

Per questo apparecchio concediamo 3 anni di garanzia. La garanzia non è valida per qualsiasi danno all'apparecchio che sia provocato dall'inosservanza delle istruzioni. Le nostre condizioni di garanzia sono contenute online sul sito [www.ansmann.de](http://www.ansmann.de)

Con riserva di modifiche tecniche. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa. 08/2019