

⚠ AVVERTIMENTI ⚠	
L'energia elettrica è fonte di pericoli Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.	Persone inesperte, inconsapevoli e minori Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.
Uso non conforme prevedibile o imprevedibile Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.	Esclusione della responsabilità AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a: - Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. - Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. - Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. - Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. - Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. - Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
Ingiurie o lesioni gravi! Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.	
Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni! - Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. - Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. - Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. - L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza.	Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo! Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.
	Fate attenzione all'ambiente in cui state operando! Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.
Interruzione e/o avvio intempestivi! Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvii intempestivi e imprevisi delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.	Anomalie nelle funzioni operative! In presenza di funzioni operative del prodotto anomale è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.
Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto. Assistenza e ricambi: l'assistenza sul prodotto e gli eventuali pezzi di ricambio sono garantiti fino a quando il prodotto è disponibile nel programma vendita di AlcaPower Distribuzione Srl.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto) trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.

AP100V

ADATTATORE VEICOLARE 100W

Ingresso 10-15V DC

Uscite: 15-20V DC; USB 5V 2.1A



Libretto per l'utente



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.

AlcaPower Distribuzione Srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale, senza preavviso e responsabilità alcuna.

AP100V è un alimentatore da 100W con ingresso 12V DC su spina per presa accendisigari, dotato di 7 spinotti d’uscita intercambiabili utilizzabili per alimentare i più diffusi computer portatili.

Nota: la tensione d’uscita dell’alimentatore varia tra 15V e 20V e dipende dal connettore innestato sul cavo d’uscita. Fare riferimento alla tabella sottostante.

AP100V è anche dotato di una presa d’uscita USB type-A 5V 2.1A utilizzabile per ricaricare i vostri dispositivi digitali come smartphone, tablet ecc.

Connettore	Uscita	Dimensioni	Adatto per:
M5	19,0V DC	5,5x2,5mm	Acer, Asus, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Thoshiba, Liteon
M6	19,0V DC	5,0x3,0mm	Samsung
M8	19,5V DC	6,5x4,5mm	Sony
M11	20,0V DC	7,9x5,4mm	Lenovo
M18	19,0V DC	3,0x1,0mm	Acer, Asus, Samsung
M19	19,0V DC	4,0x1,35mm	Asus
M21	19,5V DC	4,5x3,0mm	HP
M22	19,5V DC	4,5x3,0mm	Dell
M27	20,0V DC	11x5,0mm	Lenovo
M28	19,5V DC	4,8x1,7mm	HP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	10-15V DC 12A max
Potenza	100,0W
Tensione d’uscita	Vedi tabella dei connettori
Polarità connettore d’uscita	Tutti i connettori hanno il polo positivo centrale 
Uscita USB	5,0V 2,1A USB Type-A
Temperatura d’esercizio	-10°C ~ 40°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ~ 70°C
Lunghezza cavo d’uscita	115cm
Lunghezza cavo d’ingresso	50cm
Dimensioni	66x55mm
Peso	165g circa

UTILIZZO DELL’ALIMENTATORE

1. Scegliere il connettore d’uscita adatto ad alimentare il vostro dispositivo.
2. Innestare il connettore prescelto sul cavo d’uscita dell’alimentatore.
3. Accertarsi che il vostro dispositivo non assorba una corrente maggiore di quella che l’alimentatore è in grado di erogare.
4. Collegare all’alimentatore al presa accendisigari del vostro veicolo.
5. Collegare l’alimentatore al vostro dispositivo.
6. Accendere il dispositivo collegato all’alimentatore.

Nota: in caso di malfunzionamento togliere immediatamente l’alimentatore dalla presa accendisigari.
Nota: disconnettere l’alimentatore dalla presa accendisigari quando non è in uso.

AVVERTENZE

Questa pubblicazione riporta importanti prescrizioni di sicurezza a cui è indispensabile attenersi prima d’installare le apparecchiature elettriche / elettroniche o di eseguire qualunque operazione di manutenzione ordinaria. L’installatore e l’utilizzatore di questo prodotto devono assicurarsi che le tutte le normative siano rispettate nell’installazione e nell’u-tilizzo di questo prodotto. Gli apparecchi elettrici / elettronici devono essere installati, messi in funzione e riparati solo da personale specializzato. AlcaPower Distribuzione non si assume nessuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall’uso di questo prodotto.

Non installare ne mettere in funzione l’alimentatore se una o più parti appaiono danneggiate. Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare gravi infortuni o la morte, oppure danni all’alimentatore e ad altri beni.

- Non mettere in corto circuito i terminali del connettore d’uscita.
- Prima di intervenire su questo dispositivo scollegare l’alimentazione dalla rete elettrica.
- Assicurarsi che il voltaggio e la corrente d’uscita dell’alimentatore siano adatti all’apparecchiatura da alimentare.
- Non utilizzare questo alimentatore con dispositivi che assorbono più 100W.
- Assicurarsi che la polarità del connettore d’uscita sia conforme alla polarità dei dispositivi da collegare.
- Non utilizzare l’alimentatore se una o più parti risultano danneggiate, in particolar modo i cavi e connettori di ingresso e uscita.
- Non tentare di aprire il contenitore dell’alimentatore, all’interno non vi sono parti che necessitano manutenzione da parte dell’utilizzatore.
- Prima di procedere a una qualsiasi prova, controllate attentamente ogni aspetto della vostra installazione, prima-riamente i dati di targa del dispositivo.
- Scollegare l’alimentatore dalla presa accendisigari quando non è in uso.



SMALTIMENTO. Il simbolo del cassonetto barrato indica che alla fine della vita utile il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utilizzatore dovrà consegnare il prodotto completo di tutti i suoi componenti essenziali ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In alternativa, il prodotto può essere riportato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per i prodotti di dimensioni minori di 25cm. Un'adeguata raccolta diffe-renziata garantisce il recupero e il riutilizzo dei materiali impiegati nella fabbricazione del prodotto, contribuisce al rispetto dell'ambiente e ad evitare possibili effetti negativi sulla salute prevenendo l'inquinamento e riducendo il fabbisogno di materie prime.

Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.