

**Codici da selezionare in base al modello di telecomando.**

**ATTENZIONE:** se si possiede un telecomando con codifica MM53200, UM3750, HT12, MOTOROLA è necessario utilizzare le impostazioni dei DIP Switch indicate per ART. 3\*.

| ART. | DIP SWITCH DA SELEZIONARE | MARCA                                                       | FREQUENZA  | OSSERVAZIONI |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1    |                           | NICE FLORS                                                  | 433.92 MHz |              |
| 2    |                           | MARANTEC                                                    | 433.92 MHz |              |
| 3*   |                           | Universal<br>Fixed Code<br><br>Código Fijo<br><br>Code Fixe | 433.92 MHz | Fixed Code   |
| 4    |                           | FAAC SLH<br>Rolling Code<br>Code<br>Variable                | 433.92 MHz |              |
| 5    |                           | Liftmaster                                                  | 310 MHz    |              |
| 6    |                           | Liftmaster                                                  | 390 MHz    |              |
| 7    |                           | Liftmaster                                                  | 433.92 MHz |              |

|    |  |                                                           |            |            |
|----|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8  |  | <b>Universal Rolling Open Code</b>                        | 433.92 MHz | Open Code  |
| 9  |  | <b>Universal Rolling Open Code</b>                        | 315 MHz    | Open Code  |
| 10 |  | <b>Universal Rolling Open Code</b>                        | 318 MHz    | Open Code  |
| 11 |  | <b>Universal Rolling Code ASK</b>                         | 868 MHz    | Open Code  |
| 12 |  | <b>Universal Rolling Code FSK</b>                         | 868 MHz    | Open Code  |
| 13 |  | <b>Universal Fixed Code<br/>Código Fijo<br/>Code Fixe</b> | 300 MHz    | Fixed Code |
| 14 |  | <b>Universal Fixed Code<br/>Código Fijo<br/>Code Fixe</b> | 310 MHz    | Fixed Code |
| 15 |  | <b>Universal Fixed Code<br/>Código Fijo<br/>Code Fixe</b> | 315 MHz    | Fixed Code |

|    |                        |                                                                          |         |            |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 16 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Universal<br/>Fixed Code<br/>Código<br/>Fijo<br/>Code Fixe</b>        | 318 MHz | Fixed Code |
| 17 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Universal<br/>Fixed Code<br/>Código<br/>Fijo<br/>Code Fixe</b>        | 330 MHz | Fixed Code |
| 18 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Universal<br/>Fixed Code<br/>Código<br/>Fijo<br/>Code Fixe</b>        | 390 MHz | Fixed Code |
| 19 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Universal<br/>Fixed Code<br/>Código<br/>Fijo<br/>Code Fixe</b>        | 868 Mhz | Fixed Code |
| 20 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Liftmaster<br/>Rolling Code<br/>Billioncode<br/>Code<br/>Variable</b> | 390 MHz |            |
| 21 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Liftmaster<br/>Rolling Code<br/>Code<br/>Variable</b>                 | 315 MHz |            |
| 22 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Hormann<br/>Marantec<br/>Berner</b>                                   | 868 MHz |            |

|    |                        |                                |            |  |
|----|------------------------|--------------------------------|------------|--|
| 23 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>FAAC SLH</b>                | 868 MHz    |  |
| 24 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Prastel</b>                 | 433.92 MHz |  |
| 25 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Sommer</b>                  | 868.80 MHz |  |
| 26 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Sommer</b>                  | 434.4 MHz  |  |
| 27 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Liftmaster Rolling Code</b> | 868.30 MHz |  |
| 28 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Clemsa Mastercode</b>       | 433.92 MHz |  |
| 29 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>DITEC</b>                   | 315 MHz    |  |

|    |                        |                                |            |  |
|----|------------------------|--------------------------------|------------|--|
| 23 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>FAAC SLH</b>                | 868 MHz    |  |
| 24 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Prastel</b>                 | 433.92 MHz |  |
| 25 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Sommer</b>                  | 868.80 MHz |  |
| 26 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Sommer</b>                  | 434.4 MHz  |  |
| 27 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Liftmaster Rolling Code</b> | 868.30 MHz |  |
| 28 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Clemsa Mastercode</b>       | 433.92 MHz |  |
| 29 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>DITEC</b>                   | 315 MHz    |  |

|    |                        |                                         |            |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 30 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>DITEC</b>                            | 390 MHz    |  |
| 31 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>DITEC</b>                            | 433.92 MHz |  |
| 32 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>V2</b>                               | 315 MHz    |  |
| 33 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>V2</b>                               | 390 MHz    |  |
| 34 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>V2</b>                               | 433.92 MHz |  |
| 35 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>MARANTEC</b>                         | 868.30 MHz |  |
| 36 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Aprimatic<br/>Encrypted<br/>Code</b> | 433.92 MHz |  |

|    |                        |                                         |              |  |
|----|------------------------|-----------------------------------------|--------------|--|
| 37 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Aprimatic<br/>Encrypted<br/>Code</b> | 868.3<br>MHz |  |
| 38 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>JCM TECH</b>                         | 868.3<br>MHz |  |
| 39 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>P.N.C</b>                            | 868.3<br>MHz |  |
| 40 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>MAP</b>                              | 868.3<br>MHz |  |
| 41 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>FORSA</b>                            | 868.3<br>MHz |  |
| 42 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>ALMA</b>                             | 868.3<br>MHz |  |

|    |                        |              |              |  |
|----|------------------------|--------------|--------------|--|
| 43 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>DMiL</b>  | 868.3<br>MHz |  |
| 44 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>CEA</b>   | 868.3<br>MHz |  |
| 45 | <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> | <b>Roper</b> | 868.3<br>MHz |  |

